
取扱説明書

JVC CH-Z92RF

CDチェンジャーFMシステム



COMPACT COMPACT DIGITAL AUDIO

- お買い上げありがとうございます -

⚠で使用の前に

この「**取扱説明書**」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

目次

● 主な特長······	2
●安全上のご注意	·3~7
正しくお使いいただくために	
●接続····································	9 ~ 10
● 取り付け····································	
● 各部のなまえ····································	
● CDをマガジンに入れる ····································	
●マガジンの出し入れ	
● CDを聞く ······	
· 全曲演奏······	
・ラジオ放送に切換える	
●知っていると便利なこと	····· <u>23</u>
· 8 センチ CD を聞くときは	
・強制イジェクトについて	23
● 周波数およびRF出力レベルの調節	24
● お手入れ····································	
●こんなときは	
エラーコードについて	
●保証書とアフターサービス···································	
● 主な仕様····································	
● 用語索引	
▼ 川	

● CH-Z92RFとは…

CDチェンジャー: CH-Z92とCDチェンジャーコントローラー: KS-RF35との組み合わせ商品名のことです。

主な特長

- 小型12枚CDチェンジャー
 - ・12枚演奏用マガジン: XC-M200使用
 - 8 センチCD対応(専用トレイ:XC-M208J使用)
- 高音質 1 ビットDAC(D/Aコンバーター)
- 3 ビームレーザーピックアップ搭載
- 横置き/縦置きタイプ
 - ・5段階に取付角度が設定可能
- CDチェンジャーコントローラー
 - ·12枚CDアップ/ダウン選択
 - ・ランダム演奏/リピート演奏
 - ・イントロスキャン
- CD-R(レコーダブル)/CD-RW(リライタブル)対応 (音楽用のCDフォーマットで記録したディスク)
- FMモジュレーター
 - · **RF**出力88.1**MHz**~89.9**MHz**(0.2**MHz**ステップで調節可能)

お願い

●音とびについて

極端に路面状態が悪いと走行中に音とびを生じることがあります。音とびは大変気になりますので、いったん演奏を停止し、路面状態の良い道路に戻ってから再開してください。

安全上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

絵表示について

この取扱説明書には、いろいろな絵表示が記載されています。 これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。 絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

企警告

● この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをする と、傷害を負ったり物的損害が想定される内容を示 しています。

●絵表示の説明

注意をうながす記号



一般的注意



指をはさまれ ないよう注意

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



水ぬれ禁止

行為を指示する記号



一般的指示

安全上のご注意(つづき) ーはじめにお読みくださいー

⚠警告

■本機はDC12Vマイナスアース車専用です。



- ・大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの24V車で使用しないでください。火災・故障の原因となります。
- ■配線作業中は、バッテリーの◯◯端子のコードを外してく ださい。



・ショート事故による感電やけが、火炎 の原因となります。

■本機を、前方の視界を妨げる場所やステアリング、 シフトレバー、ブレーキペダル等の運転操作を妨げ る場所など運転に支障をきたす場所、同乗者に危険 を及ぼす場所には取り付けないでください。



・交通事故やけがの原因となります。

■車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認の上、これらと干渉や接触することがないよう注意して行ってください。



・交通事故や火災の原因となります。

■車体のボルトやナットを使用して本機を取り付ける場合は、ステアリング、ブレーキ系統、またはタンクなどの保安部品のビスは絶対に使用しないでください。



· これらを使用しますと制動不能や発火 の原因となります。

■車体のボルトやナットを使用してアース線を接続するときは、ステアリングやブレーキ系統等の保安部品のビスは絶対に使用しないでください。



事故の原因となります。

警告

■コード類は、取付説明書または取扱説明書の指示に 従い、運転操作の妨げとならないよう、まとめてお くなどしてください。



- ・ステアリングやシフトレバー、ブレー キペダルなどに巻き付くと事故の原因 となります。
- ■電源リード線の被覆を切って、他の機器の電源コードを接続することは絶対にお止めください。



- ・リード線の電流容量をオーバーし、火 炎・感電の原因となります。
- ■本機を分解したり、改造しないでください。



・事故・火災・感電・故障の原因となり ます。

分解禁止

■自動車を運転中に音量調節等の操作をしないでください。



· このような操作は、必ず安全な場所に 車を停車させてから行ってください。 ■音が出ないなどの故障状態で使用しないでください。



- ・事故・火災・感電の原因となります。
- ■ヒューズを交換するときは、必ず規定容量(アンペア 数)のヒューズをご使用ください。



- ・規定容量以上のヒューズを使用すると、火災・故障の原因になります。
- ■万一、異物が入った・水がかかった・煙が出る・変な 匂いがするなど異常が起こりましたら、直ちに使用を 中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。



- · そのままご使用になると事故·火災·感 電の原因となります。
- ■事故防止のため、電池は幼児の手の届かないところ に保管してください。



・万一、お子様が飲み込んだ場合は、た だちに医師と相談してください。

安全上のご注意(つづき) ーはじめにお読みくださいー

企注意

■本機の取り付け・配線には、専門技術と経験が必要です。



- ・安全のため必ずお買い上げの販売店に 依頼してください。
- ■必ず付属の部品を指定通り使用してください。



- ・指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと固定できずに外れたりして事故やけが・ 故障の原因となることがあります。
- ■雨が吹き込むところなど、水のかかるところや湿気やほこりの多いところへの取り付けは避けてください。



- ・本機に水や湿気、ほこりが混入します と発煙や発火の原因となることがあり ます。
- ■振動の多いところなど、しっかり固定できないところへの取り付けは避けてください。



外れて事故やけがの原因となることがあります。

■本機の通風孔をふさがないでください。



- ・通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、 火災・故障の原因となることがあります。
- ■本機を不安定なところに取り付けないでください。



- ・正しい設置を行わないと、事故や故障 の原因となることがあります。
- ■正規の接続を行わないと、火災や事故の原因となることがあります。



- 接続が終わったら車のブレーキランプ、ホーンなどが正常に動作することを確認してください。
- ■車体やねじ部分、シートレール等の可動部に配線をはさみ込まないよう注意してください。



・断線やショートにより、事故・感電・ 火災・故障の原因となることがあります。

<u>八</u>注意

■運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度でご使用 ください。



・車外の音が聞こえない状態で運転する と、事故の原因となることがあります。 ■本機を車載用として以外は使用しないでください。



・感電やけがの原因となることがあります。

■マガジン挿入口に異物を入れないでください。



・火災や感電・故障の原因となることがあります。

■マガジン挿入口に手や指を入れないでください。



けがの原因となることがあります。

正しくお使いいただくために

- このCDチェンジャーFMシステムはDC12V、マイナ スアース車専用です。大型トラックなどの24V車には 使用できません。
- ◆次のような場所は避けて取り付けてください。
- ・直射日光の当たる場所、ヒーターの熱風を直接受ける所など、温度が極端に高くなる場所
- ・雨が吹き込む所や水がかかったり、湿気の多い所
- ほこりの多い所
- バッテリーの過放電を防ぐため、エンジン停止中や アイドリング中は、大きな音量で長時間使用しない でください。
- マガジンの挿入口にはマガジン以外の物を入れない でください。故障やけがの原因になります。
- CDチェンジャーの取り付けについて

取り付けは、必ず付属の部品(ネジなど)を指定通り使用し、CDチェンジャーをしっかり固定してください。

固定しない状態で使用しますと、走行中の振動や強い衝撃等により、内部の部品がこわれたり、ゆるんで外れて故障の原因になります。

安全運転のために…

- ・運転中は車外の音が聞こえる程度の音量に調節してお楽しみください。また**操作は、必ず安全な場所に停車させてから行ってください**。
- ・ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなり ます。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

● 車内の温度は…

低温時や高温時に長時間駐車した後**CD**を聞くときは、車内が常温に近くなるまでお待ちください。(使用温度範囲:-10℃~+50℃)

● 結露(つゆつき)について

次のような場合、本機のレンズなどが結露して正常に演奏できないことがあります。

- ・ヒーター(暖房)を入れた直後
- ・湿気の多いとき

電源を入れたまま約1~2時間待ってからお使いください。

●外国での使用は…


本機は日本国内用です。外国での使用はできません。

● CD使用上のご注意


次のような**CD**は、**CD**プレーヤー内に正常に装着されず動作しないことがあります。使用しないでください。

- ・反っているCD
- ・外周部分にバリのあるCD
- ・特殊形状のCD





●ヒューズの交換について




◆交換するときは、3.15Aまたは3A のヒューズをお使いください。交換 してもすぐ切れるときは、お買い上 げの販売店にご相談ください。

お知らせ

● FMモジュレーターを接続する と、ラジオの感度は以前より多 少悪くなります。

接続(つづき) - 赤色の電源(ACC)コードは、必ず最後に接続してください。-




戻ります

取り付け

取り付ける前に

◆作業中のショート事故防止のため、 必ずバッテリーの台端子のコード を外しておいてください。



- 取り付け位置が決まったらコードの長さは十分かどうか確認して ください。
- 取り付ける前に仮接続をして本機が正しく動作するか確認してく ださい。
- 取り付けは必ず付属の部品(ネジなど)を指定通り使用し、しっかり固定してください。固定しない状態で使用しますと、走行中の振動等により内部の部品がこわれたり、ゆるんで外れたりすることがあります。
- ・床のカーペットなどに取り付けて音飛びが発生するときは、床に直接取り付けてください。(→圏ページ参照)
- 不安定な場所に取り付けたり傾けて取り付けないでください。音 飛びの原因になります。
- ネジやナットを締めるとき、他の 配線をはさみ込まないようご注意 ください。


ご注意


●市販のマジックテープ等を使って**CD**チェンジャーをカーペットなどに止めておくと、車の振動で外れ故障の原因となります。必ず付属のネジなどを使用してしっかり固定しておいてください。


取り付けが困難な場合はお買い上げの販売店にご相談ください。


取り付け(つづき)

トランクルームの床がカーペットなどの場合(取り付けかた 1)











トランクの床に直接取り付ける場合(取り付けかた2)



- トランクルーム内に穴をあけ、タッピングネジで ┗ 固定する タッピングネジ $(\phi 5 \times 20 \text{mm})$ トランクルーム 内に直径3mm程 度の穴をあけ、 タッピングネジ をねじ込む。
- ●取り付けには、必ず付属のネジやナットを使用してください。
- ◆ CDチェンジャーは、なるべく水平になるように設置してください。
- ●傾いた状態では取り付けないでください。
- ●裏返して取り付けないでください。
- ●音飛びの原因となりますので、不安定な場所には取り付けないでください。

ご注意


●トランクルーム内 に穴をあけるとき 燃料タンクや、配 管等に穴をあけな いよう注意してく ださい。



取り付け(つづき)


その他の取付例(2~3ページの取り付けかたも参照してください)

● トランクルームの天井に取り付け



ご注意

◆右図のような状態で取り付けないでください。故障の原因になります。




● トランクルームの床に立てて取り付け(垂直使用時)



●垂直使用にするときは…

本機のセレクターは、お買い上げ時 「H(水平)」側になっております。 必ず左右のセレクターを「H(水平)」側から「V(垂直)」側に硬貨などを使って切換えてください。



〈お知らせ〉


◆本機のセレクターは、5段階に設定できます。取り付け角度に応じて、セレクターの矢印が上になるように切換えてお使いください。



・90°以上傾ける と、故障の原因 となります。絶 対にしないでく ださい。

●ディスプレイ部の取り付け

ダッシュボードまたはコンソールなどの平らな部分にマジックテープで取り付けます。




お願い


・操作に支障のないところに取り付けてください。

●接続コードの外しかた

ホルダーを外してからコードを抜きます。



各部のなまえ



マガジンを取り出すとき押します。➡圓ページ参照

3秒以上押すと内蔵のマイコンのリセットができます。→ 四ページ参照

次のようなときは、リセットしてからお使いください。

- ・接続が終わり初めてお使いになるとき
- ・車のバッテリーを交換したとき
- ・雑音などの影響で動作が異常になったり動作しないとき

マガジンについて


- ・マガジンには、**CD**が入っていなくても常に12枚のディスクトレイ を収納しておいてください。
- ・CDが入っているときは、ディスクトレイの挿入口を下に向けないでください。CDが落下する原因となることがあります。

ディスクトレイについて

ディスクトレイを出し入れするときは


- ・段違いにならないように、左右の溝に正しく合わせてください。
- ・静かに最後まで押し込んでロックします。

■ディスプレイ部(KS-RF35)



CDをマガジンに入れる 一文字のある面に呼ばまたは のいずれかのマーク がふっているODをか使いください

ディスクトレイを引き出す マガジン (XC-M200) ディスクトレイ ・ロックされるところまで軽く引いて出します。



CD/CD-R/CD-RWの取扱いについて

- CD/CD-R/CD-RWを保管するときは 専用のケースに入れ、直射日光の当たる所、ダッシュボードの上 などは避けて保管してください。
- CD-R/CD-RWの取扱いについて CD-RやCD-RWは、通常の音楽CDより反射膜が弱いため傷が付 くことなどにより、はがれることがあります。また、指紋による音 飛びにも弱いメディアです。取扱いには十分注意してください。
- ●記録面やラベル面に紙テープやシールを張らないでください。 そのまま使用するとCDが取り出せなくなったり、故障の原因と なります。
- ハートや花などの形をした特殊形状のCDは、絶対に使用しない でください。


円形以外のCDを使用すると、CDが取り出せなくなったり、故 障の原因となります。

8 センチCDは…

付属の8センチCD用トレイまたは別売りのディスクトレイ:XC-**M208J**を使います。詳しくは、8 センチ**CD**用のディスクトレイの 説明書と図ページをご覧ください。市販のCDシングルアダプター は使用しないでください。

また12センチCD用のディスクトレイに、8センチCDを入れて使 うことはできません。故障の原因になります。


●ディスク番号は、下から 順に1・2・3…となり ます。



マガジンの出し入れ -番号順に操作します。-

■ ドアを開ける

「カチッ」と音がしてロックするまで開ける。



・ △マークを上に、ディスクトレイの 挿入口を右側にして入れる。

マガジンを押して入れ、ドアをしめる

CD-R/CD-RWディスクについて

お客様が編集した**CD-R/CD-RW**ディスクは、ファイナライズされているディスクに限り本機でお楽しみいただけます。

- 音楽用のCDフォーマットで記録されたCD-R/CD-RWディスクが再生できます。ただし、ディスクの特性や記録状態によっては再生できないことがあります。
- ◆ CD-R/CD-RWディスクをお使いになる前に、ディスクの使用 上の注意をよくお読みください。
- ●ディスクの特性・傷・汚れまたはプレーヤーのレンズの汚れ・ 結露などにより本機で演奏できないことがあります。
- ◆ CD-RWディスクは、反射率が他のCDより低いためCDの演奏 が始まるまで時間がかかります。
- CD-R/CD-RWディスクは、高温多湿な環境に弱いため車内に 放置しないでください。
- MP3には対応しておりません。

●マガジンを取り出す

┫ ドアを開ける

· 「カチッ」と音がしてロックするまで開ける。


2 ▲(EJECT)ボタンを押す

マガジンが出てきます。

CDを聞く - 番号順に操作します。 -

全曲演奏 -マガジンには、あらかじめ12枚のCDが入っている場合の例です。-

の川(電源)ボタンを押して電源を入れる ➡ディスク番号、曲番号が点灯状態になると演 奏が始まります ディスク番号 曲番号 1枚目のCDの 1曲目から演奏 が始まります。 ・表示窓が点灯します。 1枚目のCDの演奏が終わると 自動的に2枚目のCDに移り、1曲目からの演奏が始まります。



)接続した機器でFM放送を受信する ⇒初期設定では88.1MHzでCDの音が聞こえま す。

/この周波数に放送局があるときは、ディスプレイ部で \ 周波数を変更します➡❷ページ参照

ラジオ等の音量を調節する


・本機に接続した機器の音量を適度に調節します。 (本機のディスプレイ部で出力のレベルを調節する) こともできます➡❷ページ参照


ラジオ放送に切換える

- **め/I(電源)ボタンを押して電源を切る**
 - ・電源が入ったままになっていると、放送に雑音が入ったり、 聞こえなくなる原因になります。
- 接続した機器で聞きたいバンドと放送局を選局 する

ランダム演奏


・演奏中にRNDボタンを押すと、CDの収録順に関係なくランダム (無作為)な順番で聞くことができます。押すごとに表示窓には次 のように表示されます。





くり返して聞く -リピート演奏-

· RPTボタンを使うと、演奏中の曲をくり返して聞くことができます。



イントロスキャン

・INTボタンを使うと、聞きたい曲(またはCD)を素早く探すことができます。イントロスキャン中は、曲の頭の部分を15秒ずつ演奏していきます。曲またはCDが見つかったらイントロスキャンを解除してください。



CDを聞く(つづき)

CDを選択する



演奏中に別のCDを聞きたいときは、DISC選 択ポタンを使います。

例:3枚目のCDを聞いていたとき

- +側を押すと→4枚目に移り、押すごとに5 →6…と移ります。
- ー側を押すと➡2枚目に移り、押すごとに1
 - **→**12**→**11…と移ります。

選択中はディスク番号と曲番号が点滅します。



● 音量調節について

CDの演奏は、無音状態での雑音がほとんどありません。ノイズを聞きながらカーステレオ等の音量を調節しておくと、カーステレオ等から思わぬ大出力が出て、スピーカーを破損する恐れがあります。電源を切る前に音量は絞っておき、演奏が始まってから適度な音量に合わせてください。

スキップ演奏(曲の頭出し)

● 演奏中に次の曲を聞くには…



・▶►ボタンを「ポン」と1回押すごとに次の 曲次の曲へと移り、頭から演奏が始まります。


● 演奏中の前の曲を聞くには…



・ ► ▼ ボタンを「ポン」と 1 回押すと今演奏中の曲の頭に戻ります。もう 1 回「ポン」と押すと前の曲の頭に戻り、演奏が始まります。

サーチ演奏(早送り・早戻し)

・演奏中に早送りや早戻しをすると好みの位置を探すことができま す。




サーチ速度は始めゆっくり、押し続けると速くなります。このとき 早戻しや早送りの音が小さな音(演奏中の約1/4の大きさ)で聞こえま すので、この音をモニターしながら希望のところで指を離します。

知っていると便利なこと

8 センチCDを聞くときは

マガジンに8センチCDを入れるときには、ディスクトレイを付属の8センチCD用トレイまたはXC-M 208J(別売り)に交換します。




- ①リリースレバーを押し下げたままディスクトレイを取り出す
- ② 8 センチCD用のディスクトレイに 8 センチCDを入れる
- ③リリースレバーを押し下げたままディスクトレイをマガジンに差し込む
- ●マガジンに段違いで入ることを避けるため、ディスクトレイは1 枚ずつ出し入れすることをお勧めします。
- ◆CDとディスクトレイが平行になっていることを確かめてからマガジンに入れてください。

強制イジェクトについて

万一、動作が異常になりリセットしてもマガジンが取り出せないと きは、次の方法で取り出してください。

■ ドアを完全に開ける



周波数およびRF出力レベルの調節 -番号順に操作します。-

■周波数およびRF出力レベルの調節

● 88.1MHzにFM放送がある地域の場合

(RF出力の周波数の調節)

FMモジュレーターのRF出力は、お買い上げ時88.1MHzとなってい ます。この周波数にFM放送があるときは、以下の手順で周波数を変 えてください。

F.SELボタンを2秒以上押す



- ➡ディスプレイ部の表示窓に「88.1 」が表示され、周 波数調節のモードになります。
- ・2 秒以上押す。
- ☆ボタン(または♥ボタン)で放送のない周波 **■** 数を選ぶ
 - ・押すごとに0.2MHzずつ変わります。 (調節節用88.1**MHz**~89.9**MHz**)
- F.SELボタンを「ポン」と押す
 - ・元の表示に戻ります。

● RF出力レベルの調節

CDチェンジャーの演奏音が大きすぎたり小さいときは、以下の手順 でRF出力レベルを調節します。

LEVELボタンを 2 秒以 上押す




- →ディスプレイ部の表示窓に「L5」が表示され、RF 出力レベル調節のモードになります。
- 2 秒以 ト押す。
- △ボタン(または♥ボタン)で出力レベルを調 **2** 命 かっと 節 する
 - ・最大L日~最小LIの出力レベルに設定できます。
- LEVELボタンを「ポン」と押す
 - ・元の表示に戻ります。


お手入れ

CD(コンパクトディスク)のお手入れ

マガジンに入れる前に、演奏面についたほこりやゴミ、指紋などを 柔らかい布でふきとってください。 必ず内側から外側にふいてください。







連続したキズは音飛 びの原因になります。

● シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナーなどは絶対に使用しないでください。

本体の清掃

パネル面が汚れたら柔らかい布で**からぶき**してください。 汚れがひどいときは水で布をしめらすか、中性洗剤を少し布につけてふき、あとは**からぶき**してください。

ご注意

● シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色したり表面の仕上げをいためることがあります。



こんなときは 一故障かな?と思ったら一

修理を依頼される前に、まず次の項目をお確かめください。

それでも直らないときは故障によることが考えられますので、お買い上げの販売店、または最寄りのサービス窓口までご連絡ください。

症 状	原 因	処 置
マガジンが入らない。	・マガジンの入れかたが違う。	・△マークのある面を上、ディスクトレイ の見える方を右側にして入れる。
ディスプレイ部の表示窓に ? - /~? - 7 が表示される。	・雑音などでマイコンが誤動作しているため。	・ CD チェンジャーの ≜ (EJECT)ボタン を 3 秒以上押す。 ➡② ページ参照
ディスプレイ部の表示窓に ^{点滅} 、 NO DISC — が表示される。	・マガジンにCDが入っていない。・CDが逆に入っている。(逆になっているディスク番号が表示されます)	・マガジンにCDを入れる。・文字のある面を上にして正しく入れ直す。
ディスプレイ部の表示窓に 况 – 🖁 が表示される。	・CDチェンジャーとFMモジュレーター が正しく接続されていない。	・正しく接続し直し、リセットボタンを押す。 「電源を入れるときは、 ゆ/I (電源)ボタ ンを押してください
CDチェンジャーの演奏音とFM放送の音が一緒に聞こえる。	・88.1 MHz に FM 放送があるため。	· F.SEL ボタンを 2 秒以上押してから 介 ボ タンで別の周波数に調節する。
カーステレオ等から「ザッ・ザッ」音が聞こ えたり音が割れる。	・本機のRF出力レベルが大きいため、カーステレオ等が誤動作している。	・LEVELボタンを 2 秒以上押してから♥ ボタンでRF出力レベルを【 【に下げる。
ラジオ放送が聞こえない。	・本機の電源が入ったままになっている。	· 仂/I (電源)ボタンを押して電源を切る。

エラーコードについて

ディスプレイ部の表示窓に、R-○が表示されたときは、次のような処置をしてください。

表示された数字	意	味	処 置
1	EJECT	エラー	
2	リフター	エラー	▲(EJECT)ボタンを3秒
3	トレイエ	ラー	以上押してリセットする。
4	ピックアップ戻しエラー		
5	_		
6	通信エラー		
7	その他の	エラー	
8	通信エラー		配線を確認したあと、▲ (EJECT)ボタンを3秒以 上押してリセットする。

例:R-8が表示されたときは 配線が外れている、または接触不良などが原因のときです。

・以上の処置をしても正しく動作しないときは、お買い上げの販売 店にご相談ください。

保証書とアフターサービス

● 保証書の記載内容ご確認と保存について

この製品には、保証書を別途添付しております。 保証書はお買い上げの販売店でお渡ししますので、所定事項の記 入、および記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

● 保証期間について

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が修理致します。 その他詳細は保証書をご覧ください。

● 保証期間経過後の修理について

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる製品については、お客さまのご要望により、有料にて修理させていただきます。

● 補修用性能部品の保有期間について

当社はカーステレオの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打切り後最低6年保有しています。

● アフターサービスについてのお問合せ先

ご転居、ご贈答、その他アフターサービスについてご不明の点は、お買い上げの販売店、または添付の「サービス窓口案内」をご覧のうえ、最寄りのサービス窓口にご相談ください。

修理を依頼されるときは

- 1. まずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、再度お調べください。
- 2. それでも正しく動作しない場合は、お買い上げの販売店に次のことをお知らせください。
- ・JVC CDチェンジャーFMシステム: CH-Z92RF
- お名前とおところ
- ・電話番号
- ・故障の状態(詳しく): 例 CDの演奏音が出ない。

別売りアクセサリー

- ・クリーニングキット: CK-25 (CD用)
- ・12センチCD用マガジン:XC-M200
- ・8 センチCD用トレイ: XC-M208J(3枚1組)

主な仕様

CDチェンジャー部

●方 式: オートチェンジャー方式

コンパクトディスクプレーヤー

●信号読み取り方式:非接触光学式読み取り

(半導体レーザー使用)

●エラー訂正方式: クロスインターリーブリードソロモンコード

●**チャンネル数**:2チャンネル ●**周波数特性**:5Hz~20kHz

●**ダイナミックレンジ**:93dB

•S N 比:96dB

●チャンネルセパレーション:85dB(1kHz)●ひずみ率:0.006%(1kHz)●ワウ・フラッター:測定限果以下

•出 力 端 子: アナログ(8ピン×1)、1.5V/1kΩ(フル

スケール)

●質

●電 源 電 圧: DC14.4V(11V~16Vで使用可能)

マイナスアース車用

●外 形 寸 法:幅252mm×高さ88mm×奥行174mm

量:約2.3kg(付属品含まず)

FMモジュレーター部)

◆入 カ 端 子: CDチェンジャー(8ピンDIN)×1 15V(フルケース)/20kの

●使 用 周 波 数:88.1MHz~89.9MHz(0.2MHzステップ)

• R F 出力レベル: 81.3dBf(3.2mV/75Ω)

●電 **源 電 圧**: DC14.4V(11V~16Vで使用可能) マイナスアース車用

●外 形 寸 法

ディスプレイ部:幅104mm×高さ40mm×奥行20mm FMモジュレーター部:幅100mm×高さ30mm×奥行125mm

●質 量:約505g

付属品

· DIN コード(長さ5m) ······1	・スペーサー2
・マガジン(XC-M200) ······1	· ネジ(M 4 × 8 mm)······ 4
・マジックテープ 2 組	・タッピングンネジ(Φ5×20mm)…4
・8 センチ CD 用トレイ 1	· ナット(M 5)······ 4
・マウントベース2	・ワッシャー(Ф5)4
・マウントホルダー2	

用語索引

あ行 ページ	は行ページ
イントロスキャン	ヒューズ9
か行	ま行
強制イジェクト······· 23	マイコンのリセット
結露(つゆつき)	マガジン····································
さ行	ら行
サーチ演奏22	ランダム演奏21
スキップ演奏22	リピート演奏······
全曲演奏	
	数字・アルファベット
た行	8 センチ CD ······
ダイバーシティアンテナ9	CD-Rディスク1819
ディスクトレイ······1618	CD-RW ディスク1819
	RF 出力レベル ····································

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに	お買い物相談や製品についての全般的なご相談
関するご相談	カーオーディオお客様ご相談センター
別紙の 「JVCカーオーディオ製品 サービス窓口案内」を 、ご覧ください。	☎ (027)252-5145 FAX(027)254-8927 (ダイヤルイン) 受付時間 10:00~18:00 (士、日、祝日、当社休日を除く) 〒371-8543 群馬県前橋市大渡町一丁目10番地の1

ビクターホームページ http://www.ivc-victor.co.ip/

製造元

日本ビクター株式会社

パーソナル&モビールネットワークビジネスユニット 〒371-8543 群馬県前橋市大渡町一丁目10番地の1

☎ ダイヤルイン(027)254-8926

発売元

株式会社オートバックスセブン

カーエレクトロニクス商品部

〒108-8307 東京都港区三田3-13-16

1 (03) 3454-0942